

DS-ERL

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

pour la marque Nice®



ouverture totale: SUR KDT-601

Branchez le 12V (**S+** et le **S-** KDT-601) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI
et l'automatisme (commun et start) sur les bornes "OUT" .

ouverture totale: SUR KDT-591

Branchez le 12V (**S1+** et le **S-** KDT-591) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI
et l'automatisme (commun et start) sur les bornes "OUT" .

ouverture partielle: SUR KDT-591

Branchez le 12V (**S2+** et le **S-** KDT-591) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI
et l'automatisme (commun et start piéton) sur les bornes "OUT" .